

# Checkliste Stalleinrichtung APC

## Außenbereich

- Vermeiden Sie es, den Außenbereich rund um die (Stall-)Gebäude und insbesondere in der Nähe der Stallwände als Lagerraum zu nutzen.
- Pflanze Hofbepflanzung in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu den Gebäuden.
- Legen Sie ein 50 cm breites Kies- oder Muschelsplittbett an die Außenwand der Ställe an, mit gepflasterten Gehwege, um die Köderboxen zu platzieren.
- Die im Freien aufgestellte Mülltonnen immer ordnungsgemäß schließen.
- Leeren Sie die Mülltonnen wöchentlich.
- Entfernen Sie Bauschutt und lagern Sie noch brauchbare Baumaterialien an einem zentralen Ort.

## Pausenraum/Toilettenräume

- Halten Sie den Pausenraum frei von Lebensmittelabfällen
- Reinigen Sie täglich die Toilettenräume.

## Außenwände

- Verschließen Sie alle Öffnungen und Löcher in der Außenwand mit Gittern. Wenn möglich, kleiner als 5 Millimeter.
- Platzieren Sie Stoßfugenlüfter oder Bienenbeisser in die Stoßfugen.

## Lufteinlass

- Dichten Sie alle Ecken und Einschnitte ab mit Trapezblech- oder U-Profilen

## Wasserablauf

- Nagetiere haben kein Problem damit, sich durch Regenrohre mit 80/85 cm = Länge of moet het mm Durchmesser zijn? zu bewegen, auch nach oben.
- Wasserableitung mit mehrere Abläufen. Montieren Sie Laubfanggitter oder Rinnensiebe in die Rinne.
- Abläufe mit zentralem Abfluss: Installieren Sie ein Rückschlagventil am Ende der Leitung.

## (Warm-)wasserleitungen

- Im Zentralgang führen die Wasserleitungen durch Sägelöcher in der Bodenplatte nach oben: versiegeln Sie alle Öffnungen.

## Rohrverkleidung

- Um die Leitungen herum wird oft eine Verkleidung angebracht. Sie sollte sich mindestens 5 cm über dem Boden befinden, damit bei der Reinigung kein Schmutz um die Rohre herum liegen bleibt.

## Dach

- Für Sandwichplatten: Achten Sie darauf, dass die Säge-seite geschlossen ist, denn wenn sie offen ist, kriechen Ratten und Mäuse in die Platten.
- Für Wellplatten: Bringen Sie am Übergang zur Wand Vogelschutzgitter aus Lochblech an. Verwenden Sie keine Kunststoffmodelle, da diese leicht beschädigt werden können.

## Laderampe und Außentüren

- Die Unterseite der Stalltüren ist eine kritische Stelle für das Eindringen von Ungeziefer.
- Schützen Sie den Türgummidichtung so weit wie möglich vor Nageschäden, indem Sie ein Profil in den Beton einbringen, damit die Tür beim Schließen darin versenkt wird. Ein Profil auf dem Beton hat die gleiche Wirkung.
- Hängen Sie die (Außen-)türen gut auf, so dass sie spaltenfrei sind.

## Trapezblechfassade

- An der Außenseite wird die Trapezblechfassade gegen die Dachwände gesetzt. Achten Sie darauf, dass die Ecken mit Kantenprofilen ordnungsgemäß abgedichtet werden. Die Schwellen sollten nicht mehr als 0,5 cm von den Platten abstehen.



Agro Pest Control

# Checkliste Stalleinrichtung APC

## Boden

- Prüfen Sie, ob der Boden vollständig abgedichtet ist, damit die Nagetiere nicht an die Isolierung gelangen können.
- Achten Sie beim Verlegen von dichten Betonplatten darauf, dass zwischen den Platten keine Fugen entstehen.
- Dichten Sie die Fugen ab oder spachteln Sie sie zu.
- Die Isolierung darf nicht mit den Wänden in Berührung kommen, vor allem der Zentralgang und der Luftkorridor sind dabei kritische Stellen.
- Das Styropor sollte daher vollständig umschlossen sein.
- Verlegen Sie das Styropor mit 10 cm Abstand zu den Seitenwänden.
- Verlegen Sie das Styropor mit 5 cm Abstand zu den Rosten.

## Zwischenwände

- Achten Sie darauf, dass alle Schnitte in den Kunststoffwänden versiegelt sind. Achtung: PU-Schaum ist zum Abdichten ungeeignet, weil Nagetiere es leicht durchbeißen.

## Fütterungssystem

- Nagetiere bewegen sich schnell durch die Rohrleitungen des Fütterungssystems. Dort, wo das Rohr durch die Kunststoffwand führt, sollte es auf beiden Seiten abgedichtet werden, vorzugsweise mit Rohrrosetten oder Dichtungsmasse. Alternativ können Sie Löcher abdichten mit Stahlwolle

## Elektrik

- Installieren Sie die Elektrik in Sichtweite
- Dichten Sie die Öffnungen, durch die Stromkabel und Elektrorohre durch Decken und Wänden verlaufen, ordnungsgemäß ab.
- Versiegeln Sie die Kabel, die zu verschiedenen Abteilungen führen.
- Verschließen Sie die Schaltkästen hermetisch für das Ungeziefer.

## Zentralgang

- Für die Decke werden häufig Sandwichplatten verwendet. Diese Platten werden für den Einbau auf Maß gesägt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sägeschnitte abgedichtet sind. Versiegeln Sie zum Beispiel die offenen Schnitte um die Sparren herum oder montieren Sie U-Profile.

## Gülle Keller

- Wenn der Stall fertig ist, lassen Sie Wasser in den Güllekeller laufen und beginnen sofort mit der Bekämpfung von Fliegenmaden.

## Erreichbarkeit der Luftscht

- Wenn möglich, sollten Sie am Ende der jeweiligen Abteilung einen Mannloch-Klappe anbringen.

## Haben Sie Bau- oder Renovierungspläne?

Dann lassen Sie sich gerne von APC kostenlos einen Schädlingsbekämpfungsplan ausarbeiten. Dieser maßgeschneiderte Plan verhindert das Eindringen von Schädlingen in der Zukunft.



Agro Pest Control